

Návod k přípevnění bidetového sedátka **Intimus** na WC mísu:

- povolte šrouby na stavitelných upínacích víčkách tak aby se tato mohla protáčet.
- našroubujte šrouby M6 X 80 (2) do středního otvoru a nasadte plastovou podložku (1).
- položte sedátko na klozet a vycentrujte ho tak, aby všechny 4 styčné dosedy byly opřené o WC mísu co možná největší plochou, pokud sedátko nelze optimálně nastavit, šrouby M6 x 80 přešroubujte do krajních otvorů ve víčku a vycentrujte znovu
- utáhněte šrouby na víčkách pro zafixování polohy
- našroubujte přívodní flexi hadice lépe nerezové trubky na přívody vody k baterii (9)s koncovkami G3/8
- položte sedátko na WC mísu, nasadte podložky (3) a utáhněte lehce nylonové matice( 4) dále našroubujte optimálně dlouhé flexi hadice případně nerezové trubky na „míru“ na přívod vody
- pustte vodu a zkontrolujte těsnost spojů, **u přívodu teplé vody přiškrtěte tlak ventilem, aby i při úplně otevřené baterii v poloze teplé vody tato tekla slabším proudem** a zamezilo se tak případnému opaření
- dotáhněte nylonové matice

**Údržba:** běžnými čistícími neabrazivními prostředky bez obsahu chloru a rozpouštědel

**Upozornění:** při použití funkce bidetu uveďte mixážní páku baterie do polohy kolem středu a pomalu otvírejte přívod vody. Po dosažení optimální teploty pákou nastavte intenzitu proudu pro Váš maximální komfort.

**!!! Z bezpečnostních důvodů nikdy nenastavujte páku baterie do polohy pouze horké vody !!!**